

**Рекомендуемое количество ведер с наполнителем для перезасыпки кабинетных систем
atoll**

Кабинет atoll	Объём 10,25 л	14,25 л
Ecolife S-20S	тип S – 2 шт	-
Ecolife S-28S	-	тип S – 2 шт
Ecolife S-28M	-	тип M – 2 шт
Ecolife S-28MO	-	тип MO – 2 шт
Ecolife S-28MH	-	тип MH – 2 шт
Excellence B-10S	тип S – 1 шт	-
Excellence B-35S	тип S – 2 шт	тип S – 1 шт
Excellence B-45S	тип S – 3 шт	тип S – 1 шт
Excellence B-35M	тип M – 2 шт	тип M – 1 шт
Excellence B-35MO	тип MO – 2 шт	тип MO – 1 шт
Excellence B-35MH	тип MH – 2 шт	тип MH – 1 шт
Excellence B-45M	тип M – 3 шт	тип M – 1 шт
Excellence B-45MO	тип MO – 3 шт	тип MO – 1 шт
Excellence B-45MH	тип MH – 3 шт	тип MH – 1 шт
Excellence B-10C	тип C – 1 шт	-
Excellence B-35C	тип C – 2 шт	тип C – 1 шт
Excellence B-45C	тип C – 3 шт	тип C – 1 шт
Excellence B-35CS	тип CS – 2 шт	тип CS – 1 шт
Excellence B-45CS	тип CS – 3 шт	тип CS – 1 шт
Premier 9S	тип S – 1 шт	-
Premier 15S	-	тип S – 1 шт
Premier 22S	тип S – 2 шт	-
Excellence L-17	тип S – 2 шт	-
Excellence L-24	тип S – 1 шт	тип S – 1 шт
Excellence L-33	тип S – 3 шт	-
Excellence L-24M	тип M – 1 шт	тип M – 1 шт
Excellence L-24MO	тип MO – 1 шт	тип MO – 1 шт
Excellence L-33M	тип M – 3 шт	-
Excellence L-33MO	тип MO – 3 шт	-
Excellence L-33MH	тип MH – 3 шт	-
Ecoline R-14	-	тип S – 1 шт
Ecoline R-17	тип S – 2 шт	
Ecoline R-24	тип S – 1 шт	тип S – 1 шт